

# TeleData IPTV

## Schnellstart-Anleitung

DIGITALES FERNSEHEN ÜBER DAS INTERNET




**BITE BEACHTEN:** Die Anleitung wurde zu Ihrer Unterstützung erstellt und ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung von Oclion. Diese bitte zuvor gründlich durchlesen und alle Warnhinweise beachten.

# Installation der Set Top Box

## 1| VERBINDUNG MIT DEM NETZWERKKABEL (TELEDATA EMPFEHLUNG)

Verbinden Sie zunächst die Set Top Box mit Ihrem TV-Gerät über das HDMI Kabel **1**. Danach verbinden Sie die Set Top Box mit Hilfe des Netzwerkkabels mit Ihrer Fritz!Box (Netzwerk) **2**. Anschließend verbinden Sie die Box mit Ihrem Audio-Gerät (optional, falls vorhanden) **3** und als letztes schließen Sie die Set Top Box mit dem Steckernetzteil (Nur dieses benutzen!) an den Strom an **4**.



## 2| VERBINDUNG ÜBER WLAN

Die Set Top Box benötigt für den Betrieb eine aktive Internetverbindung. Wir empfehlen Ihnen hier die Verbindung über das Netzwerkkabel (siehe 1). Möchten Sie die Box trotzdem gerne über WLAN anschließen, finden Sie die Anleitung in der beigelegten Original-Anleitung.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verbindung über WLAN die Bandbreite eingeschränkt werden und es dadurch zu Störungen bei der Wiedergabe kommen kann.

### Erklärung der Leucht- und Blinksignale (Statusanzeigen)


Diese finden Sie in Ihrer Ocilion-Bedienungsanleitung. Sollte bei Ihrem Gerät etwas von der Erläuterung abweichen, kontaktieren Sie uns bitte unter [service@teledata.de](mailto:service@teledata.de) oder telefonisch unter **0800 5007 100**.

# Fernbedienung

Der Fernbedienung liegen zwei Batterien des Typs AAA bei. Bitte setzen Sie diese gemäß Beschriftung mit der korrekten Plus- und Minuspolung ein.


## BATTERIEFACH-ABDECKUNG

drücken & aufschieben



## AAA BATTERIEN

gemäß Plus- und Minuspolung einlegen



## Erklärung der Tastenfunktionen

Diese finden Sie mitsamt der Abbildung in Ihrer Ocilion-Bedienungsanleitung.



# Die wichtigsten Funktionen im Überblick

## IHR PROGRAMM


Schalten Sie Ihr TV Gerät sowie die Set Top Box an. Nun startet das TeleData IPTV-Programm.

In Ihr **persönliches Menü** gelangen Sie, indem Sie auf der Fernbedienung die Home-Taste drücken.

In der nun erscheinenden Übersicht (siehe rechte Seite) werden die wichtigsten Informationen zu Ihrem TV-Programm sowie die neusten, verfügbaren Filme angezeigt.

Mit der TV-Taste können Sie ganz bequem zwischen **Live-TV** und der **elektronischen Programmzeitschrift** wechseln.

Unterstützung bei der Bedienung bekommen Sie jederzeit durch Drücken der **[?] Taste**.



# MENÜ – NAVIGATIONSLEISTE

## FERNSEHEN

Direkter Zugang  
zum TV-Programm

## SUCHE

Suchfunktion für  
Filme & Sendungen

## VIDEOTHEK

Verschiedene  
Filme mieten

## MOBILE

Verbundene Mobilgeräte (max. 3)  
& Installation der Mobile App

## TV-GUIDE

Elektronische  
Programmzeitschrift

## REKORDER

Alle Infos zu Ihren  
Aufnahmen

## RADIO

Direkter Zugang  
zum Radioprogramm

## SCHNELLWAHL

Hinweis zur  
Abendsendung

## SCHNELLWAHL

Neuesten  
Mietfilme

## SCHNELLWAHL

Informationen

## SCHNELLWAHL

Hinweis zu verfügbaren  
Optionen & Ihrem  
Speicherplatzverbrauch



## MOBILE APP EINRICHTEN

### **Sie möchten Ihr Programm gerne auf dem Smartphone oder Tablet sehen?**

Dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie im TV-Menü den Reiter "Mobile" auf
2. Laden Sie die dort genannte App (aus dem AppStore bzw. Play Store) auf Ihr mobiles Endgerät
3. Scannen Sie den abgebildeten QR-Code mit der App

Und schon können Sie Ihr ultimatives TeleData TV-Erlebnis auch mobil auf bis zu 3 Endgeräten gleichzeitig genießen. Dafür muss weder Ihr Fernsehgerät noch die Set Top Box in Betrieb sein. **Sie müssen lediglich im Heimnetz (WLAN) sein.**

## REKORDER (SENDUNGEN AUFNEHMEN / LÖSCHEN)

### **Über den Fernseher:**

1. Sie gehen im Menü auf den Reiter **TV-Guide** und wählen mit Hilfe der Navigationstasten Ihre Wunschsending an.
2. Drücken Sie die Taste **Info** auf Ihrer Fernbedienung
3. Wählen Sie **Aufnehmen** aus

### **Über die Mobile App:**

1. Sie suchen sich Ihre Wunschsending unter **TV Programm** oder **TV Übersicht** heraus.
2. Klicken auf die Sendung bis Sie bei der Beschreibung landen
3. Sendung aufnehmen

Nach der Aufnahme ist Ihre Wunschsending auf der Menüstartseite unter der Schnellauswahl **Aufnahmen** oder unter dem Menüpunkt **Rekorder / Meine Aufnahmen** zu finden.

Serien dagegen werden unter **Rekorder / Meine Serien** abgespeichert.

Mit der roten Funktionstaste können Sie die gespeicherten Aufnahmen wiederum löschen. In der App einfach auf die aufgenommene Sendung klicken & **Aufnahme löschen** auswählen.

## INFO | Häufige Fragen

### **Wo finde ich meinen PIN-Code, um Filme in der Videothek zu mieten?**

Der PIN-Code wird Ihnen mit dem Bereitstellungsschreiben ausgehändigt. Diesen können Sie jederzeit unter **Einstellungen** → **Sicherheit** abändern. Die Abrechnung erfolgt bequem über Ihre TeleData Rechnung.

### **Wie kann ich Zusatzpakete abonnieren und kündigen?**

Buchen Sie Zusatzoptionen einfach und komfortabel an Ihrem TV-Gerät unter dem Reiter Abonnements (Sie benötigen hierzu lediglich Ihren **PIN-Code**).

Oder Sie kontaktieren uns unter [service@teledata.de](mailto:service@teledata.de), bzw. telefonisch unter 0800 5007 100. Wir aktivieren das gewünschte TeleData IPTV-Premium Paket für Sie. Die monatliche Rechnung wird Ihnen daraufhin angepasst.

### **Wie kann ich meine Senderliste anpassen?**

Die Senderliste kann unter **Einstellungen** → **Sendersortierung** angepasst werden. Bitte vergessen Sie nicht, die neue Liste mit der grünen Funktionstaste abzuspeichern.

### **TeleData IPTV mit WLAN**

Die Verbindung der Set Top Box mit dem Internet ist über ein Netzkabel und WLAN möglich. Beachten Sie jedoch, dass bei einer Verbindung mit WLAN die Bandbreite eingeschränkt sein und es dadurch zu Störungen bei der Wiedergabe kommen kann. Wir empfehlen daher die Verbindung über Netzkabel.

### **Kann ich die Mobile App auch unterwegs nutzen?**

Sie können die App zum Abrufen von Inhalten und als Fernbedienung lediglich in Ihrem Heimnetzwerk (WLAN) nutzen. Von unterwegs aus können Sie jedoch Aufnahmen planen bzw. löschen sowie die Programmübersicht aufrufen.





### **Service-Hotline**

Montag bis Donnerstag: 8:00 – 18:00 Uhr

Freitag: 8:00 – 16:00 Uhr

### **Öffnungszeiten Kundenzentrum**

Montag bis Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr

### **TeleData GmbH**

Kornblumenstraße 7 | 88046 Friedrichshafen

Telefon: 0800 5007 100 (kostenfrei)

[service@teledata.de](mailto:service@teledata.de) | [www.teledata.de](http://www.teledata.de)

[www.facebook.com/teledatagmbh](https://www.facebook.com/teledatagmbh)

Stand: 09/2020